cartouchedencre.ch ® tous droits réservés

Toner Canon E-30, Noire

- Placez votre cartouche comme indiquée sur l'image.
- Fondez un **trou de remplissage** à l'aide du stylo-graveur à l'emplacement indiqué sur la photo en appuyant légèrement dessus.
- Remplissez le toner à l'intérieur du trou de remplissage, puis refermez-le à l'aide de ruban adhésif.
- Lors d'un 2ème remplissage, il est conseillé de vider les **résidus d'encre** stocké dans la partie arrière de la cartouche. Pour ce faire, refondez un trou comme indiqué sur la photo.

Votre cartouche est maintenant prête à l'emploi.

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi : un stylo graveur, un entonnoir, du ruban adhésif

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété
de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.

cartouchedencre.ch ® tous droits réservés

cartouche d'encre

Conseils et astuces :

- Patientez environ 3 minutes avant d'utiliser votre stylo-graveur pour qu'il soit chaud. Débranchez-le après utilisation.

- Agitez bien la bouteille de toner avant sont utilisation pour permettre au toner de s'écouler librement. Si le toner s'arrête de s'écouler pendant le remplissage, fermez le couvercle et tapotez le dessous de la bouteille.

- Videz les résidus de toner de préférence dans un endroit aéré ou sous une corbeille à papier.

- Utilisez de préférence un entonnoir ou pliez une feuille de papier en deux pour verser le toner dans la cartouche.

- Répartissez mieux l'encre à l'intérieur de la cartouche en l'agitant de gauche à droite. Lorsque l'imprimante signale un niveau d'encre bas, faites de même. (Fonctionne aussi bien pour les cartouches neuve que rechargées)

- Si, lors d'un verrouillage d'impression, les pages que vous imprimiez étaient de bonne qualité, vous pouvez utiliser la puce pour rallonger sa durée de vie. (Fonctionne aussi bien pour les cartouches neuves que rechargées).
- En fonction du modèle de l'imprimante, la puce peut soit, remplir sa fonction pendant plusieurs recharges, soit être remplacée par une nouvelle puce après chaque recharge.



- Ne réutilisez pas les résidus de toner. Ils sont carbonisés et abîmerait votre imprimante.
- Si le bout de plastique fondu est accidentellement tombé à l'intérieur de la cartouche, il faudra le retirer car il peut endommager son fonctionnement. S'il reste collé au stylo-graveur, patientez le temps qu'il refroidisse, puis retirez-le.

- Nous conseillons de recharger votre cartouche 2 à 3 fois au maximum. Des recharges ultérieures provoqueront une mauvaise qualité d'impression. (Stries, impression en gris).

Après 2 à 3 remplissages, vous pouvez soit:

  - Changer le tambour interne. Pour ce faire, un mode d'emploi pour démonter votre cartouche est disponible chez nous sur demande.

  - La jeter et racheter une cartouche neuve

- Ne pas inhalez la poudre de toner et lavez-vous les mains à l'eau froide après usage! De préférence, équipez-vous d'un masque et de gants en latex !

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.